

# Yara Правила за безопасност на водача



**Bulgaars**  
Български



Добре дошли в Yara Vlaardingen. На това място се прилагат следните правила.

## Лични предпазни средства

Винаги носете необходимите и указани лични предпазни средства.

На обекта се изискват минимум следните основни ЛПС:

- предпазни обувки (EN-ISO 20345)
- Защитна каска (EN397)
- Защитни очила (EN166)
- покриващо тялото химически устойчиво работно облекло (EN13034+A1 тип 6)
- Светлоотразителна жилетка за видимост (EN-ISO 20471, клас 2)

## Правила за движение

- В тази област се прилага Законът за движението по пътищата.
- Максималната скорост е 20 км/час.
- Слабите участници в движението (мотокари и пешеходци) имат право на път, освен ако не е посочено друго.
- Осъществявайте визуален контакт с другите участници в движението, за да бъдете забелязани.
- Шофирайте с пешеходна скорост на места и кръстовища с лоша видимост.
- Автомобилите трябва да са с включени светлини.
- При управление на превозни средства пътниците трябва да използват предпазни колани.
- Не използвайте мобилен телефон по време на шофиране, освен ако не можете да го използвате със свободни ръце.
- Пешеходците трябва да използват обозначените пешеходни пътеки.
- Извън безопасния пешеходен маршрут пешеходците носят облекло за видимост в съответствие с EN-ISO 20471, клас 2.
- Паркирайте само на заден ход в паркингите. Леките автомобили трябва да се паркират на P1 или P2, а товарните - на P3.
- Превозните средства са в добро състояние.

## Правила за поведение

- Винаги следвайте инструкциите на персонала на Yara.
- Минималната възраст на водачите е 18 години.
- Съпътстващите водачи, които нямат функции в транспорта, трябва да останат извън обекта.
- Носете значката си за посетител на видимо място на облеклото си.
- По време на товарене и разтоварване шофьорите присъстват до своите превозни средства, за да наблюдават процеса на товарене и да се намесват незабавно в случай на извънредни ситуации.
- Шофьорите и посетителите не трябва да са под влиянието на алкохол или наркотици, нито да използват лекарства, които влошават способността за шофиране.
- Пушенето е забранено на територията на предприятието, в сградите и в кабината на камиона. Пушенето е разрешено само в определените за пушене места.
- Не се разрешава фотографиране или филмиране без разрешението на Yara.

## В случай на аларма:

- Незабавно спрете работа.
- Напуснете помещението през най-близкия (авариен) изход.
- Погледнете посоката на вятъра (ветропоказател).
- Отидете в точката на събиране, перпендикулярна на посоката на вятъра.
- Следвайте инструкциите на FAFS.
- Номерът за спешни случаи е +31 (0) 88 333 00 49.

# Yara Правила за безопасност на водача



Bulgaars  
Български



Yara Vlaardingen B.V.  
Zevenmanshaven Oost 67  
NL-3133 CA Vlaardingen  
Нидерландия  
[www.yara.nl](http://www.yara.nl)

## А Вашият маршрут за разтоварване на стоки в Yara

### 1. Паркинг

Паркирайте камиона си на заден ход в зоната за паркиране на камиони P3.

### 2. Докладвайте на рецепцията

- Докладвайте на рецепцията.
- Следвайте инструкциите на вратата и се явете на теста (той е валиден за 2 години).
- Шофьорът показва документ за самоличност и подава транспортните документи на рецепцията.
- Рецепцията подпечатва транспортните документи и ги връща на водача.
- Водачът получава от рецепцията "Правила за безопасност на водачите на Yara" и пропуск за посетители
- Рецепцията информира служителя на BLS, че водачът е пристигнал.
- Шофьорът изчаква в камиона, докато бъде взет от служителя на BLS.

### 3. Разтоварване на стоки

Следвайте инструкциите на служителите на Yara.

#### А: точка на разтоварване 10

- Шофьорът паркира камиона успоредно на стената в точката на разтоварване 10.
- Служител на Yara поставя бариери за пресичане на тълпата от двете страни на разтоварната рампа и навес Б.
- Шофьорът сваля брезента и гредите на ремаркетото.
- Водачът се намира на безопасно място до кабината на камиона.
- Мотокарът Yara разтоварва големите чували (1 цикъл) с помощта на повдигаща кука и вкарва големите чували в хале Б.
- По средата на разтоварването мотокарът спира да се движи и водачът премества брезента от другата страна на ремаркетото, за да може да се изпразни предната или задната част на ремаркетото.
- След това шофьорът се прибира отново на безопасно място до кабината на камиона.
- Когато ремаркетото бъде разтоварено, мотокарът напуска зоната за разтоварване и водачът поставя брезента и гредите обратно.
- Шофьорът предава транспортния документ, предназначен за Yara, на водача на мотокара.
- Шофьор на мотокар премахва бариери.
- Шофьорът тръгва към изхода.

#### Б: точка на разтоварване 11 (ремарке с палети)

- Шофьорът паркира ремаркетото с палети в центъра на разтоварната площадка.
- Шофьорът на мотокара Яра затваря бариерите от двете страни на разтоварващата рампа.

# Yara Правила за безопасност на водача



Bulgaars  
Български



- Шофьорът на мотокара Яра се договаря с шофьора за процедурата по разтоварване (безопасност, последователност на отделенията).
- Когато водачът влезе в зоната за разтоварване, мотокарът се изключва.
- Когато разтоварва палети, водачът на мотокара Yara поставя бариера до ремаркетото (за да предотврати сблъсък на водача с мотокара).
- Шофьорът освобождава капака и гредите от ремаркетото от страната, където има барикада.
- Шофьорът на мотокара разтоварва ремаркетото от страната, която вече е била отворена и където шофьорът вече не работи.
- Шофьорът изчаква на безопасно място в автобусния навес, докато разтоварва.
- Шофьорът предава транспортния документ, предназначен за Yara, на водача на мотокара.
- Шофьор на мотокар премахва бариерата и отваря портата.
- Шофьорът тръгва към изхода.

## C: точка на разтоварване 11 (ремарке с големи торби на 1 примка)

- Шофьорът паркира ремаркетото с големи торби на 1 примка до стената на навес Г.
- Шофьорът на мотокара Яра затваря бариерите от двете страни на разтоварващия пункт.
- Шофьорът на мотокара Яра се договаря с шофьора за процедурата по разтоварване (безопасност, последователност на отделенията).
- Когато водачът влезе в зоната за разтоварване, мотокарът се изключва.
- Шофьорът отделя капака и гредите от ремаркетото.
- Шофьорът изчаква на безопасно място в навеса на автобуса по време на разтоварването.
- Шофьор на мотокар разтоварва ремарке.
- По средата на разтоварването мотокарът спира да се движи и шофьорът избутва брезента от другата страна на ремаркетото, за да може да се изпразни предната или задната част на ремаркетото.
- След това шофьорът отново сяда на безопасно място до кабината на камиона.
- Когато ремаркетото бъде разтоварено, мотокарът напуска зоната за разтоварване и водачът поставя брезента и гредите обратно.
- Шофьорът предава транспортния документ, предназначен за Yara, на водача на мотокара.
- Шофьор на мотокар отваря бариерите.
- Шофьорът тръгва към изхода.

## D: точка на разтоварване 11 (ремарке с големи торби на 4 примки)

- Шофьорът паркира ремаркетото с големи торби на 4 примки до стената на навес D.
- Шофьорът на мотокара Яра затваря бариерите от двете страни на разтоварващия пункт.
- Шофьорът на мотокара Яра се договаря с шофьора за процедурата по разтоварване (безопасност, последователност на отделенията).
- Когато водачът влезе в зоната за разтоварване, мотокарът се изключва.
- Шофьорът отделя капака и гредите от ремаркетото.
- Шофьорът стои в ремаркетото по време на разтоварването и първо закрепва предните 2 примки около куката на мотокара, а след това задните 2 примки.
- Шофьор на мотокар разтоварва ремарке.

# Yara Правила за безопасност на водача




Bulgaars  
Български



- По средата на разтоварването мотокарът спира да се движи и водачът премества брезента от другата страна на ремаркетото, за да може да се изпразни предната или задната част на ремаркетото.
- След това шофьорът се връща на мястото си в ремаркетото.
- След като ремаркетото бъде разтоварено, мотокарът напуска зоната за разтоварване и водачът поставя брезента и гредите на мястото им.
- Шофьорът предава транспортния документ, предназначен за Yara, на водача на мотокара.
- Шофьор на мотокар отваря бариери.
- Шофьорът кара към изхода.

## 4. Напускане на помещенията

Откарийте до изхода и докладвайте чрез интеркома (рецепция). Рецепцията ще ви отвори вратата.



# Yara Правила за безопасност на водача



Bulgaars  
Български



## В Вашият маршрут за събиране на продукти от Yara

### 1. Докладвайте на рецепцията

- Докладвайте на рецепцията.
- Следвайте инструкциите на вратата и се явете на теста (той е валиден за 2 години).
- Шофьорът получава от рецепцията "Правила за безопасност на водачите на Yara" и пропуск за посетители
- Водачът попълва регистрационен формуляр на рецепцията.
- Рецепцията насочва водача към планирането на транспорта.

### 2. Докладване на транспорта на службата за транспортно планиране

Шофьорът се явява в службата за планиране на транспорта (по стълбите пред службата). Организаторът на транспорта ще ви изпрати опаковъчен лист и ще ви каже до кой пункт за разтоварване трябва да отидете.

### 3. Зареждане на продукта

#### А: място за разтоварване на док А

- Шофьорът паркира ремаркетото на кея и поставя подпорка за колела (със специална сигнализация) пред едно от колелата.
- Шофьорът предава опаковъчния лист на водача на мотокара Яра.
- Шофьорът получава ключалка от водача на мотокара, за да отключи въздушния маркуч на ремаркетото. Поставете съединителя SGL върху ремаркетото. Избутайте съединителя напред, завъртете на четвърт оборот наляво и извадете ключа.
- Шофьорът предава ключа на съединителя SGL на водача на мотокара.
- Водачът на мотокара поставя ключа в ключалката на вратата на товарния док.
- Водачът на мотокара отваря вратата за товарене и поставя задвижващата плоча в правилната позиция.
- Докато в зоната за товарене в хале А има хора, мотокарът няма да се движи.
- Шофьорът прикрепя ремъци към едната страна на ремаркетото (за да закрепят палетите по-късно).
- Шофьорът заема място зад безопасната врата, докато шофьорът на мотокара подаде сигнал, че може да влезе в зоната за товарене.
- Шофьорът на мотокара поставя товара в морски контейнер/ремарке.
- След като напълни транспортния контейнер, водачът на мотокара поставя стелаж и шофьорът поставя ремъци.
- Когато контейнерът/ремаркетото бъде напълнен, водачът на мотокара затваря вратата за товарене и предава ключа на шофьора.
- Шофьорът пуска отново маркуча за въздух и сваля блокажа на колелото.
- Шофьорът на ремаркетото със завеси се придвижва до паркинга за камиони и едва там закрепва ремъците за закрепване от другата страна на ремаркетото и товара.
- Шофьорът отива при планирането на транспорта и получава подписани транспортни документи (CMR).
- Шофьорът тръгва към изхода.

#### Б: точка на разтоварване 9

- Шофьорът паркира камиона успоредно на страната на навеса.
- Шофьорът подава списъка за опаковане на водача на мотокара Яра.
- Шофьорът на мотокара се договаря с водача за процедурата по разтоварване (безопасност, последователност на отделенията).

# Уага Правила за безопасност на водача



Bulgaars  
Български



- Когато водачът влезе в зоната за разтоварване, мотокарът се изключва.
- Шофьорът сваля брезента и гредите на ремаркетото.
- Водачът се намира на безопасно място до кабината на камиона.
- Шофьорът на мотокара разтоварва ремаркетото и вкарва продуктите в хале А.
- По средата на разтоварването мотокарът спира да се движи и водачът премества брезента от другата страна на ремаркетото, за да може да се изпразни предната или задната част на ремаркетото.
- След това шофьорът се прибира отново на безопасно място до кабината на камиона.
- След като камионът бъде разтоварен, водачът на мотокара напуска зоната за разтоварване, а шофьорът поставя брезента и гредите обратно.
- Шофьорът отива при планирането на транспорта и получава подписани транспортни документи (CMR).
- Шофьорът тръгва към изхода.

## 4. Напускане на помещенията

Откарайте до изхода и докладвайте чрез интеркома (рецепция). Рецепцията ще ви отвори вратата.

